



ARCHICAD BIM: Morphen + Boolean

Description

Mit ARCHICAD könnt Ihr 3D-Körpern aus allen Richtungen Freiform-Konturen verpassen. Dazu braucht Ihr das Morph-Tool und die eingebauten Boole-Funktionen.

Stellt Euch vor, Ihr wollt einen 3D-Körper mit gekrümmtem Umriss haben, am besten auch noch in mehr als einer Achse – so wie auf dem Titelbild. ARCHICAD stellt diese Funktionalität mit dem [Morph-Werkzeug](#) und den eingebauten [Boole-Funktionen](#) zur Verfügung.

Ich habe dazu ein Video gemacht, viel Spaß beim Anschauen.

[su_youtube url="https://youtu.be/abi9O-LJB94?"]

[© 2018 / Horst Sondermann / Alle Rechte vorbehalten](#)

Category

1. Archicad

Tags

1. BIM Model

Date Created

October 2018

Author

hsondermanncom